



INTELAPPARAAT

VOOR SERVICE EN INBEDRIJFNAME

Instelapparaten voor service en inbedrijfname elektronische luchthoeveelheidsregelaar. Voor weergave van actuele waarden en parameters en voor functiecontrole.

- Weergave van werkelijke waarden en gewenste waarden
- Weergave en veranderen van parameters en bedrijfstoestanden
- Eenvoudige service-aansluiting op de regelaar of aan een klem in de scakelkast
- Eenvoudige bediening
- Draagbare apparaten voor service op lokatie

Toepassing



Toepassing

- Instelapparaat voor VAV-regelaars voor vereenvoudiging van service en inbedrijfsname
- Lezen van actuele werkelijke en gewenste waarden
- Lezen en veranderen van parameters
- Lezen van bedrijfstoestanden
- Functiecontrole

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Het instelapparaat communiceert op de spanningssignaaldraad voor het werkelijke of gewenste waarde signaal met de regelaar.

Het instelapparaat herkent het type regelaar en geeft toegang tot de beschikbare bedrijfstoestanden en parameters.

De waarden worden op een display weergegeven. De bediening gebeurt met knoppen.

AT

AT - VAV - B

1

2

1 Type

AT-VAV Adjustment devices for VAV terminal units

2 Variants

B ZTH-GEN for TROX/Belimo volume flow controllers

G GUIV-A for TROX/Gruner volume flow controllers

S AST10 for Siemens volume flow controllers